





## COLUNAS BLUETOOTH Modelo BBSDS1178



Obrigada por adquirir o nosso produto. Para uma melhor utilização, recomendamos que leia este manual atentamente.





## 1. Controlos e interface:

1.1 + Aumentar volume

1.2 – Diminuir volume

1.3 ▶|| Pressionar uma vez: play/pause; pressionar de forma continuada: emparelhamento de Bluetooth;

1.4 Indicador modo Bluetooth/Aux-in

1.5 Indicador de ligação para coluna principal/auxiliar

1.6 Indicador de carga

1.7 Entrada de carregamento Micro USB

1.8 Entrada para Aux-in

1.9 Ligar/desligar

1.10 Emparelhamento coluna principal e coluna auxiliar

## **2.Luzes indicadoras:**

- 2.1 Emparelhamento coluna principal e coluna auxiliar: a luz pisca em verde/azul.
- 2.2 Coluna principal e coluna auxiliar emparelhadas: a luz fica verde
- 2.3 Emparelhamento de Bluetooth: a luz pisca em vermelho/azul
- 2.4 Emparelhamento de Bluetooth concluído: a luz fica azul.
- 2.5 Modo Aux-in: a luz fica vermelha.

## **3. Carregamento da Bateria:**

- 3.1 Carga: a luz está vermelha.
- 3.2 Carga completa: a luz fica verde.
- 3.3 Quando a bateria estiver baixa, existirá um sinal SONORO para o avisar de que o carregamento está completo.

## **4.Emparelhamento de Bluetooth:**

4.1: Na primeira utilização da coluna BLING BBSDS1178, ligue as duas unidades e pressione durante 3 segundos o botão “STEREO” na parte de baixo das unidades para estabelecer a ligação entre as duas colunas. Em simultâneo, a luz indicadora irá piscar em azul e verde. Quando as duas colunas estiverem ligadas, a luz passa a verde.

(Durante a primeira ligação, as duas colunas precisarão de algum tempo – 1 minuto – para procurar e confirmar a existência da outra. Depois, irão ligar de forma automática nas restantes ocasiões).

4.2 Depois de o indicador ESTÉREO, de cor verde, de

ambas as colunas ligar, seleccione uma coluna e pressione continuamente o botão play/pause no topo da coluna; o indicador Bluetooth piscará em vermelho/azul. Ao mesmo tempo, ligue o seu dispositivo Bluetooth e procure por **BLING BBSDS1178**, seleccionando para emparelhar. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, a luz indicador de Bluetooth passa a azul.

NOTA: Se a música parar repentinamente, poderá ser por causa de uma troca incorrecta de informações entre as duas colunas. Por favor, repita os passos acima para emparelhar novamente.

## **5. Informação importante:**

- 5.1 A coluna principal é ligada através do dispositivo de Bluetooth, sendo o som “L”; a outra é a coluna auxiliar, com o som “R”.
- 5.2. Se desligar apenas a coluna principal, não sairá som da coluna auxiliar; se apenas desligar a coluna auxiliar, continuará sempre a sair som da coluna principal. (Se pretende voltar a ligar a coluna auxiliar, desligue a coluna principal primeiro e depois volte a ligar ambas as colunas).
- 5.3. A distância de funcionamento da função sem fios é cerca de 10 metros.

## **6. Modo Aux-in:**

- 6.1. Utilize o cabo de 3.5mm para o modo Aux-in e para ouvir as suas músicas.
- 6.2. O volume das colunas será ajustado de forma separada para ambas as colunas.

## **Especificações Técnicas:**

- Saída: 3Wx2
- Bluetooth 2.1v, A2DP, AVRCP
- Bateria recarregável Li-on incluída
- Capacidade da bateria: 3.7V 1050mAh
- Resposta de frequência: 80Hz--18KHz
- Ratio S/N: >65dB
- Acessórios: cabo USB de carregamento 2-em-1, cabo AUX 2-em-1