

BLING
ELECTRONICS™

GUIA DO UTILIZADOR

Transmissor FM Bluetooth para Carro

Com USB duplo A2.1 para carregar

BFMTBT66



CE RoHS

Introdução

Este dispositivo permite-lhe reproduzir música e chamadas directamente do seu dispositivo Bluetooth para o sistema estéreo do carro. O microfone incluído oferece-lhe a fantástica função mãos livres, incluindo também um leitor USB e de cartões SD que lhe permite reproduzir as suas músicas favoritas em MP3 e WMA para sistema estéreo do carro. Reproduza ficheiros de música de dispositivos externos ligando o seu aparelho de música através da porta Aux. Também poderá carregar o seu telemóvel utilizar a porta dupla USB. O chip Bluetooth pode ser utilizado com um amplo leque de dispositivos, o que pode tornar a sua condução mais interessante.

Conteúdos da embalagem:

- Dispositivo Bluetooth
- Cabo aux-in
- Comando IV
- Manual de Utilizador

Especificações:

- Versão de Bluetooth: JL IC
- Frequência: 87.5-108MHZ
- Estabilidade de frequência: ± 10 ppm
- Potência de entrada: 12-24V
- Saída do carregador: 5V/2.1^a
- Formato de música: mp3, wma
- USB (capacidade máxima): 32GB
- Cartão (capacidade máxima): 32GB
- Entrada de áudio: Jack de 3.5mm
- Distância de transmissão: cerca de 10m

Características

1. Transmissão sem fios da chamada telefónica através de Bluetooth para o sistema estéreo do carro;
2. Muda para o modo Mãos livres de forma automática quando recebe uma chamada;
3. Microfone incluído;
4. Suporta reprodução de música a partir de USB e cartão SD;
5. Cabo 3.5mm Aux para reprodução a partir de dispositivos externos;
6. Porta USB dupla para carregar iPad, iPhone ou outros dispositivos recarregáveis (DC 5V/2.1A);
7. Display elegante, que exhibe o nome da música;
8. Com comando;
9. Com comandos de voz.

Compatibilidade:


Este dispositivo pode ser emparelhado com o kit mãos livres de quaisquer dispositivos Bluetooth compatíveis.

Avisos:

Por favor, leia todas as instruções de segurança e avisos antes de utilizar este uso produto. A utilização indevida deste produto pode resultar em danos a este ou aos produtos conectados. Para garantir que o aparelho funciona bem, por favor, nunca o utilize nas seguintes condições:

1. Em situações atmosféricas com humidade ou debaixo de água;
2. Perto do aquecedor ou locais de alta temperatura;
3. Sol directo e forte;
4. Quedas;
5. Nunca desmontar o produto sem a devida permissão, caso contrário, pode anular a cláusula de garantia.

Aspecto:






Instrução de Funcionamento:

1. Ligue o Rádio FM do seu carro ao isqueiro ou entrada eléctrica;
2. Sintonize numa frequência não usada e faça corresponder a frequência nesta unidade.
3. Ligue o seu cartão SD compatível na porta SD ou uma drive USB na porta USB, que contenham ficheiros MP3. A reprodução terá início automaticamente. Tenha em atenção que apenas a porta USB pode servir como Leitor de USB.
4. Função line-in: Utilize o cabo áudio fornecido para ligar qualquer leitor de MP3/MP4 ou outro dispositivo externo à entrada AUX desta unidade. Ao utilizar esta função, por favor pare a reprodução da USB ou cartão de memória e todas as funções serão controladas pelo dispositivo externo.

Usar a função Bluetooth:

1. Ao usar o Bluetooth pela primeira vez, é necessário emparelhar o seu telemóvel com esta unidade. Active a função Bluetooth do telemóvel e em seguida procure novo dispositivo. Quando o telemóvel detectar esta unidade (chamada " "), por favor, emparelhe e ligue com a palavra-passe por defeito – 0000.
2. No modo de reprodução de música, quando há uma chamada recebida, esta unidade muda automaticamente para o modo de telefone.







Chamadas por Bluetooth

1. Por favor, pressione o botão azul  para atender uma chamada.
2. Por favor, pressione o botão azul  para desligar.
3. Pressione o botão azul  duas vezes para marcar o último número.
4. Quando estiver a fazer uma chamada, poderá apenas marcar o número de telefone através do seu telemóvel, mas assim que a chamada tiver sido estabelecida, pode usar a função mãos livres.

Usar a função carregador USB:

Quando utiliza esta unidade com o isqueiro, ligue a porta USB desta unidade ao seu telemóvel com um cabo USB (não incluído). Esta unidade irá servir como carregador de telemóvel. Atenção: a porta USB duplo tem uma potência de saída combinada de 2.1A e o chip inteligente irá dividir a voltagem de acordo com as necessidades do aparelho. Apenas a porta USB de saída pode carregar o iPad!

Guia Rápido:

Guia de Funcionamento	No Transmissor FM	No Comando
1. Atender/desligar chamada:	Pressione  : atenda a chamada Pressione  : desligue a chamada	Pressione 
2. Reproduza e pause a música:	Pressione  : reproduza a música Pressione  novamente: pausa	Pressione 
3. Ajuste o volume:	Vire no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir o volume. Vire no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentar o volume.	Pressione “Vol+” para aumentar o volume Pressione “VOL-” para diminuir o volume
4. Definir frequência:	Pressione “M” primeiro, depois Pressione “▶▶”: aumentar a frequência Pressione “◀◀”: diminuir a frequência	Pressione “CH+”: aumente 0.1MHz Pressione “CH-” button: diminua 0.1MHz Ou pressione os números da frequência desejada, pressione “CH+” para confirmar.
5. Escolher música:	Pressione “▶▶”: Avance para a música seguinte. Pressione “◀◀”: Recue para a música anterior.	Pressione ▶▶: Avance para a música seguinte. Pressione ◀◀: Recue para a música anterior. Ou pressione o número da música e depois ▶/ para confirmar.
7. Escolher EQ:	Apenas com comando	Pressione “EQ” para escolher o EQ que preferir.
8. Mudar de pasta:	Apenas com comando	Pressione "folder" para mudar de pasta.