

BLING
ELECTRONICS™

GUIA DO UTILIZADOR
TRANSMISSOR FM PARA CARRO

BFMTT66-M

PT

CE RoHS

Guia do Utilizador

Características:

1. Ecrã de 1,1 polegadas com nome da música
2. Porta USB dupla para carregar iPad, iPhone ou outros dispositivos recarregáveis (DC 5V/2.1A);
3. Suporta disco USB/SD/AUX-IN;
4. 206 canais opcionais: 87.5-108MHZ
5. Suporta voltagem de 12-24V; Saída de 5V/2.1A
6. Suporta leitura de pastas e 4 modos de repetição
7. Botão grande e manípulo de volume, para funcionamento fácil;;
8. Com comando;
9. Com comandos de voz.

Especificações

Frequência: 87.5-108MHZ

Estabilidade de frequência: ± 10 ppm

Potência de entrada: 12-24V

Saída do carregador: 5V/2.1A

Formato de música: mp3, wma

USB (capacidade máxima): 32GB

Cartão (capacidade máxima): 32GB

Distância de transmissão: cerca de 10m


Utilizar a Função Transmissor FM:

1. Ligue o Rádio FM do seu carro ao isqueiro ou entrada eléctrica;
2. Sintonize numa frequência não usada e faça corresponder a frequência nesta unidade.
3. Ligue o seu cartão SD compatível na porta SD ou uma drive USB na porta USB, que contenham ficheiros MP3. A reprodução terá início automaticamente. Tenha em atenção que apenas a porta USB pode servir como Leitor de USB.
4. Função line-in: Utilize o cabo áudio fornecido para ligar qualquer leitor de MP3/MP4 ou outro dispositivo externo à entrada AUX desta unidade. Ao utilizar esta função, por favor pare a reprodução da USB ou cartão de memória e todas as funções serão controladas pelo dispositivo externo.







Usar a Função Carregador USB:

Quando utiliza esta unidade com o isqueiro, ligue a porta USB desta unidade ao seu telemóvel com um cabo USB (não incluído). Esta unidade irá servir como carregador de telemóvel. Atenção: a porta USB duplo tem uma potência de saída combinada de 2.1A e o chip inteligente irá dividir a voltagem de acordo com as necessidades do aparelho. Apenas a porta USB de saída pode carregar o iPad!

Aspecto:



Guia Rápido:

Guia de Funcionamento	No Transmissor FM	No Comando
1. Atender/desligar chamada:	Pressione  : atenda a chamada Pressione  : desligue a chamada	Pressione 
2. Reproduza e pause a música:	Pressione  : reproduza a música Pressione  novamente: pausa	Pressione 
3. Ajuste o volume:	Vire no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir o volume. Vire no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentar o volume.	Pressione “Vol+” para aumentar o volume Pressione “VOL-” para diminuir o volume
4. Definir frequência:	Pressione “M” primeiro, depois Pressione “▶▶”: aumentar a frequência Pressione “◀◀”: diminuir a frequência	Pressione “CH+”: aumente 0.1MHz Pressione “CH-” button: diminua 0.1MHz Ou pressione os números da frequência desejada, pressione “CH+” para confirmar.
5. Escolher música:	Pressione “▶▶”: Avance para a música seguinte. Pressione “◀◀”: Recue para a música anterior.	Pressione ▶▶: Avance para a música seguinte. Pressione ◀◀: Recue para a música anterior. Ou pressione o número da música e depois ▶/ para confirmar.
7. Escolher EQ:	Apenas com comando	Pressione “EQ” para escolher o EQ que preferir.
8. Mudar de pasta:	Apenas com comando	Pressione "folder" para mudar de pasta.

